

15L-3mm メッシュバスケットの組み立て方

- ジグの用意 :** 平らな TUBE(胴体部分)を丸く巻くためにジグを作成する。
TUBE の片側に並んでいるボタンを、ジグが内側からしっかり支えられるように。
https://www.youtube.com/watch?v=mW_5FNYX2IY

- 胴体部分の作り方 :** TUBE のボタンの列がある辺をジグの上に固定しながら、TUBE を丸く巻く。反対の辺を、ボタンの列がある辺に上から重ね、ひとつずつボタンを留めていく。胴体部分の完成。(慣れないと難しく感じることもある)
- より簡単に :** 気温が低いときはTUBE が固く感じる。3mm メッシュは特に固い。日光やヒーターで温めると組み立てやすい。
- エンドキャップの取り付け :** 両側のエンドキャップ (フタ) (片方はドア付き、片方はドア無し)を③胴体部分に取り付ける。TUBE の突起(ツメ) 2つをエンドキャップ側の穴に通し、取り付け。カチッという音を出してロックする。
(すべてのバスケットのエンドキャップの方向、ドアを開ける方向を統一すると漁場での作業効率が上がる。)
- クリップの取り付け :** 6250 エンドキャップクリップの穴に、4515Flexi クリップの T 字部分を片方入れる。この両方の部品を、エンドキャップ上部に同時に取り付ける。エンドキャップ上部には、4515Flexi クリップの T 字部分、6250 エンドヤップクリップの 2 つの突起、それぞれをはめ込む穴がそれぞれある。(下記参照) バスケットの完成。



4515Flexi クリップ



6250 エンドキャップクリップ



